

INSTALLATION CHECKLIST

PRESRV™ GOURMET CLEAR ICE MACHINE

Before operating the ice machine for the first time, please complete the following checks to ensure proper installation and performance.

-
- Remove all tape and protective packaging from the interior and exterior.
- Wipe clean the exterior of the ice machine.
- All components, such as the overlay panel, door handle, and magnetic kickplate, have been properly installed.
- Ensure the ice machine is properly leveled from side-to-side and front-to-back.
- Verify the water inlet pipe is connected securely and free of leaks.
- Confirm the drain connection is properly installed:
 - Drain Pump: Ensure the drain pump check valve is properly installed.
 - Drain Pump: Ensure the drain hose does not exceed a 48 inch vertical rise or a 100 foot run.
 - Gravity Drain: Ensure the drain elbow is horizontal or angled downwards and the drain hose slopes downwards by 1/4 inch every 1 foot.
 - Gravity Drain: Disable the drain pump by opening the advanced settings interface, selecting Drain Pump, and setting it to Off.
- Verify the water filter is installed and is seated in its proper orientation.
- Confirm if the water supply valve is fully open.
- Confirm the ice machine is plugged into a NEMA 5-15 grounded receptacle on a dedicated circuit.
- Wipe down the ice bin interior with a cleaning cloth soaked in a bleach and water solution. A sanitization solution of 1 tablespoon of bleach per gallon of water is recommended.
- Ensure all internal components are properly positioned.
- The air intake vents on the front kickplate are not restricted.
- Pour 16 ounces of water into the ice bin and allow the system to run for 5 minutes. Verify there are no leaks near the drain connections.
- Power on the ice machine and ensure there are no errors on the display.
- Discard the first batch of ice, which should be ready within 45 minutes.

For questions or assistance, please contact us at zephyronline.com/contact

LISTE DE VÉRIFICATION D'INSTALLATION

MACHINE À GLACE CLAIRE GASTRONOMIQUE PRESRV™

Avant d'utiliser la machine à glace pour la première fois, veuillez effectuer les vérifications suivantes afin d'assurer une installation et un rendement adéquats.



Avant d'utiliser la machine à glace pour la première fois, veuillez effectuer les vérifications suivantes afin d'assurer une installation et un rendement adéquats.



Retirez tout le ruban adhésif et l'emballage protecteur à l'intérieur et à l'extérieur. Nettoyez l'extérieur de la machine à glace.



Tous les composants, tels que le panneau de recouvrement, la poignée de porte et la plinthe magnétique, sont correctement installés.



Assurez-vous que la machine à glace est bien de niveau de gauche à droite et d'avant en arrière.



Vérifiez que le tuyau d'entrée d'eau est solidement raccordé et exempt de fuites.



Confirmez que le raccordement de vidange est correctement installé :



Pompe de vidange : Assurez-vous que le clapet antiretour de la pompe de vidange est correctement installé.



Pompe de vidange : Assurez-vous que le tuyau de vidange ne dépasse pas une élévation verticale de 48 pouces ni une longueur de 100 pieds.



Vidange gravitaire : Assurez-vous que le coude de vidange est horizontal ou incliné vers le bas et que le tuyau de vidange présente une pente descendante d'au moins 1/4 de pouce par pied.



Vidange gravitaire : Désactivez la pompe de vidange en accédant à l'interface des paramètres avancés, en sélectionnant « Pompe de vidange », puis en la réglant sur « Arrêt ».



Vérifiez que le filtre à eau est installé et correctement positionné dans le bon sens.



Confirmez que la vanne d'alimentation en eau est complètement ouverte.



Assurez-vous que la machine à glace est branchée sur une prise mise à la terre NEMA 5-15, alimentée par un circuit dédié.



Nettoyez l'intérieur du bac à glace à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau et d'eau de Javel. Une solution de désinfection composée d'une cuillère à soupe d'eau de Javel par gallon d'eau est recommandée.



Assurez-vous que tous les composants internes sont correctement positionnés.



Vérifiez que les orifices d'admission d'air situés sur la plinthe avant ne sont pas obstrués.



Versez 16 onces d'eau dans le bac à glace et laissez le système fonctionner pendant 5 minutes. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite près des raccords de vidange.



Mettez la machine à glace sous tension et assurez-vous qu'aucune erreur n'apparaît à l'écran.



Jetez la première production de glace, qui devrait être prête dans un délai d'environ 45 minutes.

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter à
zephyronline.com/contact.